




Il pulitore a vapore SC 4 è facile da usare e dispone di deposito del cavo integrato, di un porta accessori e dell'ugello per pavimenti in posizione di parcheggio. L'ugello Comfort Plus con giunto flessibile assicura un'ergonomia ottimale e risultati di pulizia perfetti. L'innovativa tecnologia di cambio panno contactless è pratico e conveniente. L'intensità del vapore sulla superficie può essere regolata in due livelli. Il serbatoio d'acqua estraibile è ricaricabile di continuo, permettendo una pulizia non-stop. L'SC 4 pulisce senza utilizzare sostanze chimiche ed è adatto per l'uso in tutta la casa. Pulisce tutti i tipi di superfici dure e uccide il 99,99% dei germi domestici.

DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS
Kills
99.99%
Bacteria

CLEANS BETTER
THAN A MOP!
More hygiene and
better cleaning
performance

MULTI-
FUNCTIONALITY
CONTACTLESS



SC 4

Dati tecnici

Codice prodotto	1.512-405.0	
EAN Code	4054278040707	
Resa per area	m²	100
Tempo necessario per il riscaldamento	min.	4
Kessel- / Tankinhalt	l	0,5 + 0,8 (serbatoio estraibile)
Pressione del vapore max.	bar	3,5
Resa riscaldamento	W	2000
Alimentazione elettrica	V / Hz	220-240 / 50-60
Peso senza accessori	kg	4,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 251 x 273

Dotazione

Valvola di sicurezza/chiusura di sicurezza per i bambini	■
Regolazione della portata del vapore	Sull'impugnatura
Camino integrato	■
Sistema a doppio serbatoio	■
Kit pulizia pavimenti	Comfort Plus + 2 x 0,5 m prolunghe tubo
Accessorio	Bocchetta manuale ugello fessure e spazzolina tonda
Panno in microfibra per pavimenti	Pezzo 1
Panno in spugna per la pulizia manuale	Pezzo 1
Stick anticalcare	■
Tubo vapore con pistola	m 2
■ Incluso nella consegna	

ACCESSORI PER SC 4

1.512-405.0

KÄRCHER



		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione	
Spazzole										
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---- >	23	2.863-264.0								<input type="checkbox"/>
Set spazzoline tonde	24	2.863-061.0							Per eliminare in modo semplice sporco ostinato, ad es. incrostazioni della griglia del forno. Non indicato per superfici delicate, legno e superfici in materiale plastico. 3 pz.	<input type="checkbox"/>
Spazzola tonda grande	25	2.863-022.0							Utilizzare la grande spazzola rotonda per pulire grandi aree in meno tempo.	<input type="checkbox"/>
Spazzolina vapore turbo	26	2.863-159.0							Con la spazzolina a vapore turbo Kärcher è possibile eliminare anche lo sporco più ostinato in metà tempo rispetto alle spazzoline convenzionali. Questo miglioramento è dovuto all'adeguamento della bocchetta vapore ed alla migliorata geometria delle setole, oltre all'effetto pulsante e vibrante della bocchetta.	<input type="checkbox"/>
Set spazzoline tonde	27	2.863-058.0							Due diversi colori per diverse applicazioni, ad es. in cucina e in bagno. 4 pz.	<input type="checkbox"/>
Spazzolina tonda con raschietto	28	2.863-140.0							Corona doppia di setole termoresistenti e raschietto per eliminare lo sporco più ostinato, come ad es. grasso incrostato sui fornelli. non indicato per superfici delicate come ad es. legno e superfici in plastica.	<input type="checkbox"/>
Miscellanea										
Utensile elimina carta da parati	29	2.863-062.0							Con l'ausilio di questo accessorio è possibile staccare la carta da parati senza alcuna fatica, in modo veloce, pulito, solo con il vapore. Indicato per K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702	<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio	30	2.884-312.0							Per una semplice sostituzione degli O-Ring sui pulitore a vapore. Il set comprende O-Ring per il tappo, per l'ugello a getto puntiforme, per la prolunga, il tubo vapore e per l'allacciamento del ferro.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili